

Baujahr: ab 1993

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

OPEL
Monterey

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter der rechten Fußraum-Verkleidung montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
Tankdeckel : Leitung für Tankklappenöffnung gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus:** an KL 30 im Sicherungskasten
Masse: an KL 31 oder guten Massepunkt
Pluszündung: an KL 15

Fahrzeug:

- KL 30
KL31/Masse
schwarz/gelb

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais
Zündung Kl 15

weiß/blau

schwarz/gelb

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!

rechts grau/rot

links grau/weiß

Heckklappe: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.

hinten grau/schwarz
Sperrdioden erforderlich!

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen

Alarmierung:

Blinkeuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder der Lenksäule.

grün/schwarz im Kabelstrang
grün/weiß

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite
Originalkabel in 0,5 mm

AUF
ZU

grün/gelb/silber(Ring)
grün/rot/silber (Ring)

Fensterheber:

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!

Motor FH ->

rechts/vorn

Motor FH ->

links/vorn

Tankdeckel öffnen:

Stellelement (Art.Nr: 522T) montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.