

Baujahr: ab 1993

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

Peugeot  
306

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul links unter dem Armaturenbrett montieren.  
**Zusatzmodule** : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL 31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL 15

**Fahrzeug:**

KL 30  
KL31/Masse  
orange

**Unterbrechungen:**

**Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2**  
**Benzinpumpen-Relais**  
**Zündung Kl 15**

hellblau  
weiß  
orange

**Kontakte:**

**Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.

gelb

**Kofferraum:** zw. Kontaktschalter und Leuchte

grau

weiß

**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

grau/schwarz

Kabel neu.

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.

grün  
rot

**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite  
Originalkabel in 0,75 mm

AUF  
ZU

weiß  
gelb

13 poliger Stecker beim Sicherungskasten  
rot/blau und rot/grün mit Masse verbinden, schwarz/blau und schwarz/grün isolieren

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

COPYRIGHT 1999-2000 DIRECTED ELECTRONICS EUROPE