

Baujahr: ab 1995

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Peugeot
306

Allgemeine Tips:

Modul : Modul links unter dem Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.

Stromversorgung:

| | | <u>Fahrzeug:</u> |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Dauerplus | : an KL 30 im Sicherungskasten | KL 30 |
| Masse | : an KL 31 oder guten Massepunkt | KL31/Masse |
| Pluszündung | : an KL 15 | orange |

Unterbrechungen:

| | |
|--|----------|
| Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2 | hellblau |
| Benzinpumpen-Relais | weiß |
| Zündung Kl 15 | orange |

Kontakte:

| | |
|---|-------------------------|
| Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. | gelb |
| Kofferraum: zw. Kontaktschalter und Leuchte | weiß |
| Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. | grau/schwarz Kabel neu. |

Alarmierung:

| | |
|---|------|
| Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule. | grün |
| Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais | rot |

Zentralverriegelung:

| | | |
|------------------------------------|-----|--------|
| Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite | AUF | weiß |
| Originalkabel in 0,75 mm | ZU | orange |

Fußraum Fahrerseite aus der A-Säule kommend
rot/blau und rot/grün mit Masse verbinden, schwarz/blau und schwarz/grün isolieren, nicht verbinden!

Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522T)

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.