

Baujahr:

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Peugeot
605

Allgemeine Tips:

Modul : Modul links unter dem Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15	weiß

Unterbrechungen:

Anlasser	weisser Stecker PIN 14 / Sicherung 6	weiß
Zündung	KI 15	weiß

Kontakte:

Türen:	Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.	grün
Kofferraum:	zw. Kontaktschalter und Leuchte	grau grün
Motorhaube:	Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten:	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.	hellblau weiß
Hupe:	Zw. Hupekontakt und Hupe-relais	

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	orange
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	grau