

<b>Hersteller</b>	Audi	Batterie abklemmbar?	ja
<b>Baujahr/Modell</b>	1992 V8	Zentralverriegelungsart	Vakuum

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt		negativ	
Zündung			
Anlasserunterbrechung	rot/schwarz	positiv	An der Lenksäule
Kofferraumkontakt	br/sw	negativ	parallel zur Kofferraumleuchte
Motorhaubenkontakt			Schalter setzen
ZV verriegeln	gn/blau		Von der Tür kommend
ZV entriegeln	grün/ blau		Von der Tür kommend
Blinker	sw/ws sw/gn	positiv	in einem braunen Stecker u. Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	Unter Lenksäule oder hinter Handschufach		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole ( gut sichtbaren Platz)		
Valet switch	Mittelkonsole		
MRS	Lenksäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:

Baujahr: ab 1992

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

AUDI  
V8

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Module unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.

**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

KL+30  
KL-31/Masse  
schwarz/blau

**Unterbrechungen:**

**Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais** an Zentralelektrik.  
**Zündung** KL+15

rot/schwarz  
grün/gelb  
schwarz/blau

**Kontakte:**

**Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt  
**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Türkontakt  
braun/schwarz  
Kabel neu!

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.  
**Hupe:** Originalhupe ist plus gesteuert, daher Relais oder Sirene einbauen.

grün/weiß  
grün/schwarz  
schwarz

**Zentralverriegelung:**

(3) Steuerleitung zur Bidruckpumpe grün/blau unter der Rücksitzbank trennen.  
Gemäß Anschlussplan Typ E Anschließen  
3,5 Sekunden Schließimpuls einstellen  
Oder bei Ansteuerung der Komfortschaltung  
(2) 2 x Masseimpuls, in der Fahrertür

grün/blau

AUF  
ZU  
braun  
rot/braun

**Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Fensterhebermodul (Art.Nr. 529T) erforderlich! (siehe gesonderte Anleitung).

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

COPYRIGHT 1999/2000 Directed Electronics Europe

Baujahr: ab 1992

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

AUDI  
V8

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Module unter der Verkleidung Fahrerseite montieren.

**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstелеment gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

KL+30  
KL-31/Masse  
schwarz/blau

**Unterbrechungen:**

**Anlasser** KL50 vom Zündschloss zum Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais** an Zentralelektrik.  
**Zündung** KL+15

rot/schwarz  
grün/gelb  
schwarz/blau

**Kontakte:**

**Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt  
**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschliessen.

Türkontakt  
braun/schwarz  
Kabel neu!

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.  
**Hupe:** Originalhupe ist plus gesteuert, daher Relais oder Sirene einbauen.

grün/weiss  
grün/schwarz  
schwarz

**Zentralverriegelung:**

(3) Steuerleitung zur Bidruckpumpe grün/blau unter der Rücksitzbank trennen.  
Gemäss Anschlussplan Typ E Anschliessen  
3,5 Sekunden Schliessimpuls einstellen  
Oder bei Ansteuerung der Komfortschaltung  
(2) 2 x Masseimpuls, in der Fahrertür

grün/blau

AUF  
ZU  
braun  
rot/braun

**Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Fensterhebermodul (Art.Nr. 529T) erforderlich! (siehe gesonderte Anleitung).

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstелеment (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

**Einbauposition**

Sirene, Kompaktanlagen  
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

**Dauerplus**

- ⇒ Batterie Plus KL.30

**Masseanschluss**

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluss
<p><b><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></b></p> <p style="text-align: center;">—┆</p>	<p><b>Grün -Weiss</b> mmq</p> <p><b>Schwarz-Grün</b> mmq</p> <p><i>An der Lenksäule</i></p>	<p>1 Zwischen-Blinkgeber und Blinkrelais anschliessen. Schwarzer 11-pol. Stecker, unterhalb des Lenkrads.</p>
<p><b><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></b></p> <p style="text-align: center;">—┆</p>	<p><b>Schwarz-Blau</b></p> <p><i>Anschluss Relaiskasten</i></p>	<p>Am Sicherungskasten</p> <p style="text-align: right;"><i>am</i></p>
<p><b><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u></b> serienmässig pneumatisch Typ E, Schaltimpuls 3,5 sek.</p> <p style="text-align: center;">—┆</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u> nicht vorhanden</p>	<p><i>Tür auf /Tür zu:</i></p> <p><b>Grün-Blau</b> 0,75 mmq</p> <p><i>Unter dem Amaturenbrett an der A-Säule durchgang zur Fahrtür</i></p>	<p>Zwischen Fahrtür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlussplan anschliessen. Das grün/blau Steuerkabel muss durchtrennt werden und nach Plan anschliessen. Das Steuerkabel zum Kompressor finden Sie unter der Rücksitzbank.</p>