

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Porsche	911	991	2012		12V	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot-Weiß	(+)	Schwarzer 4-poliger Stecker auf der Rückseite des BCM
Anlasser	Schwarz	(+)	Hellblauer 42-poliger Stecker auf der Rückseite des BCM (nachmessen!!!)
Zündung		(+)	
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	Fahrzeugchassis
Türkontakt			
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Schwarz-Grün, Schwarz-Weiß	(+)	Hellblauer 42-poliger Stecker auf der Rückseite des BCM, Pin 24 & 25
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			
Speedpulse		(~)	
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Porsche	911	991	2012		12V	1/2

CAN High	Orange-Grün	Hellblauer 42-poliger Stecker auf der Rückseite des BCM, Pin 42
CAN Low	Orange-Braun	Hellblauer 42-poliger Stecker auf der Rückseite des BCM, Pin 34

