

Baujahr: ab 1992

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Porsche
968

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul im Kofferraum unterhalb Si-Kasten montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung
Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30 rot
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15	schwarz/rot

Unterbrechungen:

Anlasser KL50	vom Zündschloß zum Starterrelais	rot/schwarz 0,5
Benzinpumpenrelais		rot/grün
Zündung KL 15		schwarz/rot

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!
Kofferraum: Da Öffner im Türholm kann auf diesen Kontakt verzichtet werden.

Alarmierung:

Blinkleuchten:	in Mittelkonsole am Warnblinkschalter	schwarz/grün schwarz/weiß
-----------------------	---------------------------------------	------------------------------

Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupe-relais

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	braun/grün
Kabelstrang Fahrertür.	ZU	braun/rot

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 5221) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.