

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

RENAULT  
Espace

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul unter Armaturenbrett montieren.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

KL+30  
L-31/Masse  
gelb/rot

**Unterbrechungen:**

**Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais**  
**Zündung** KL+15

orange  
gelb  
gelb/rot

**Kontakte:**

**Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.

schwarz/weiß

**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.

**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu verlegen

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

braun/weiß  
orange/weiß

**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

**Zentralverriegelung:**

Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite

AUF  
ZU

grün  
braun/grün

**Fensterheber: (Fensterhebermodul 5291 erforderlich)**

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 5221) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

COPYRIGHT 1999-2000 DIRECTED ELECTRONICS EUROPE