

Baujahr: bis 1988

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

BMW
5er Serie / E 34

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul(e) unter Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

	<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus : an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
Masse : an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung : an KL 15	grün

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloss zum Starterrelais	schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais (unter der Fahrerfussablage)	grün/violett
Zündung Kl 15	grün

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschliessen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!	grau
Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums. Sperrdioden erforderlich	rot/weiss
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschliessen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Unter der Fahrerfussablage am schwarzen Kontaktblock.	blau/grün blau/braun
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Plusimpuls im Fussraum Fahrerseite	AUF	weiss/sw/gelb
Originalkabel in 0,75 mm hinter der Lautsprecher- verkleidung vorne links.	ZU	weiss/rot/gelb

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.