

Allgemeine Tips:

Modul : Modul(e) unter Armaturenbrett montieren.

Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.

Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten

Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt

Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30

KL-31/Masse

grün

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais

schwarz/gelb

Benzinpumpenrelais (unter der Fahrerfußablage)

grün/violett

Zündung KL+15

grün

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt. Alle Türkontakte

grau

Einzeln. Hinter Türkontakte unter der Rücksitzbank.

Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums.

rot/weiß

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Unter der Fahrerfußablage am schwarzen Kontaktblock.

blau/grün

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

blau/braun

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite

AUF

weiß/sw/gelb

Originalkabel in 0,75 mm hinter der Lautsprecher-
verkleidung vorne links.

ZU

weiß/grün

(4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrer-

AUF

blau / Tür

seite. Originalkabel 0,75mm unter der Ver-

AUF

blau / ZV

kleidung des Lautsprechers auf der

ZU

weiß / Tür

Fahrerseite.

ZU

weiß / ZV

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!

1x 14 Sek. Plus Impuls >> Schließen

weiß/rot/gelb

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.