

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul(e) unter Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
 KL-31/Masse
 grün

Unterbrechungen:

- Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais grün/violett
Zündung KL+15 grün

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren! grau
Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums. rot/weiß
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. blau/grün
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt blau/braun

Zentralverriegelung:

- | | | |
|---|-----|------------|
| (4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite. Originalkabel 0,75mm unter der Verkleidung des Lautsprechers auf der Fahrerseite. | AUF | blau / Tür |
| | AUF | blau / ZV |
| | ZU | weiß / Tür |
| | ZU | weiß / ZV |

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Komfortmodul (Art.Nr: 528t) erforderlich! ?

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

- Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

- Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.