

Baujahr: ab 1993

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

**RENAULT**  
**Rapid**

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter Armaturenbrett montieren.  
**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

- KL+ 30  
KL-31/Masse  
gelb

**Unterbrechungen:**

- Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais**  
**Zündung KL+15**

- weiß  
braun  
gelb

**Kontakte:**

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.  
**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

- braun  
Schalter/Leuchte  
Kabel neu

**Alarmierung:**

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.  
**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

- violett  
violett

**Zentralverriegelung:**

- Plusimpuls im Kabelstrang Armaturenbrett rot/blau und rot/grün mit Dauerplus verbinden (30)

- AUF  
ZU

- weiß/violett  
weiß/rot

**Fensterheber:( Fensterhebermodul FS und Komfortmodul BFS erforderlich!)**

**Kofferraumdeckel öffnen:**

- Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.