

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter Armaturenbrett montieren. Sollte das Armaturenbrett gelöst und komplett ausgebaut werden, ist bei Fahrzeugen mit Airbag entweder bei einem Renault Händler das Steuergerät für den Airbag zu sichern oder die Batterie abzuklemmen. Hierbei 15 Minuten keine Arbeiten am Airbag durchführen! Modul kann bei ausgebauten Armaturenbrett auf der Fahrerseite montiert werden.
- Zusatzmodule** : Bei Fahrzeugen ohne Airbag und Gurtstraffer kann der Mikrowellensensor unter die Verkleidung des Schalthebels eingebaut werden. (Nur für Fahrzeuge von 1993 bis 09.1997)
- Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

	<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30/rot
Masse : an KL-31 an Metallverkleidung der Lenksäule	KL-31/Masse
Pluszündung : an KL+15 im Si.-kasten Lenksäule	gelb

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt	weiß/schwarz
Kofferraum: Kontaktschalter ist Plusgesteuert, Relais verwenden.	rot
Motorhaube: mit an Türkontakt anschließen	weiß/schwarz

Alarmierung:

Blinkleuchten: Am Stecker Blinkerschalter im Kabelstrang der Lenksäule.	grau weiß/blau
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Zentralverriegelung:

INLINE INFO: im Kabelbaum der A-Säule, vom Dach kommend, oberhalb des Steckers für die linke Tür anschließen. Die Original ZV-Impulse sind Plusgesteuert. Anschluß erfolgt ohne Diodenmodul:	grün/weiß violett/beige
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Faltdach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.