

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter Lautsprecher vorne links montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
 Plusgesteuerte Kontakte sind nicht anschließbar!
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des
 Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten
Masse : an KL 31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL 15

Fahrzeug:

- KL 30
 KL31/Masse
 grün

Unterbrechungen:

- Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais grün/violett
Zündung Kl 15 grün

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. gelb/blau
Kofferraum: Im Kabelbaum des Kofferraums. weiß/braun/gelb
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. blau/grün
 blau/brau
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais braun/gelb

Zentralverriegelung:

- | | | |
|---|-----|----------------------|
| (4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite. Originalkabel 0,75mm unter der Verkleidung auf der Fahrerseite. | AUF | blau / ZV |
| | AUF | blau / Tür |
| | ZU | weiß / ZV |
| | ZU | weiß / Tür |
| 2x Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite | AUF | weiß/rot/gelb gep. |
| | ZU | blau/braun/gelb gep. |

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

- | | | |
|---|------|---|
| Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! | GRÜN | ? |
| 2x __ Sek. Impuls >> Schließen | BLAU | ? |