

Baujahr: ab 1989

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

SAAB  
900i

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul unter Armaturenbrett montieren.  
**Zusatzmodule** : Fensterhebermodul in Türverkleidung und in Nähe der Fensterheberschalter montieren.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

KL 30  
KL-31/Masse  
grün/weiß

**Unterbrechungen:**

**Anlasser KL50** vom Zündschloß zum Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais**  
**Zündung KL+15**

weiß/gelb  
grau/rot  
grün/weiß

**Kontakte:**

**Türen:** Parallel zum Türkontakt/Innenleuchte anschließen.  
**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.  
**Motorhaube:** Zusatzkontakt installieren und anschließen.

grau  
braun  
Kabel neu

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.  
**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

weiß/grün  
weiß/rot od. weiß/blau  
schwarz

**Zentralverriegelung:**

(1) fehlenden Servomotor in der Fahrertür nachrüsten.

Servo BLAU  
Servo GRÜN

**Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!**

Fahrerseite vorn: rot/weiß  
Beifahrers. vorn: rot/weiß  
Fahrers. hinten: grün/weiß  
Beifahrers. hinten: grau/weiß