

Baujahr: ab 1992

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

SAAB
9000

Allgemeine Tips:

Modul : Modul hinter der Mittelkonsolenverkleidung montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul in Türverkleidung und in Nähe der Fensterheberschalter montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

grau
KL-31/Masse
rot

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais Sicherung Nr.14 im Si.kasten (Handschuhfach)
Zündung KL+15

weiß/gelb
grau/rot
rot

Kontakte:

Türen: Parallel zum Türkontakt/Innenleuchte anschließen.
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.

grau od. schwarz
braun
Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

weiß/grün
weiß/rot od. weiß/blau
gelb

Zentralverriegelung:

(1) fehlenden Servomotor in der Fahrertür nachrüsten.

Servo BLAU
Servo GRÜN

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

Fahrerseite vorn:
Beifahrers. vorn:
Fahrers. hinten:
Beifahrers. hinten: