

Baujahr: ab 1994

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

SEAT
Cordoba III

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Verkleidung Fahrerseite montieren.
Zusatzmodule : Komfortmodul, Fensterhebermodul + SD-Modul in Nähe der A-Säule
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Fahrzeug:

Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	schwarz
Hupe	: Bei Verwendung des Fahrzeughorns, diese von KL+15 auf KL+30 klemmen und akustische Quittung auf „AUS“ programmieren.	

Unterbrechungen:

Anlasser KL50	vom Zündschloß zum Starterrelais	rot/schwarz
Benzinpumpenrelais		rot/gelb
Zündung KL+15		schwarz

Kontakte:

Türen:	Parallel an vorhandenen Türkontakt	braun/weiß
Kofferraum:	An vorhandenen Kontaktschalter	braun/weiß
Motorhaube:	Zusatzkontakt installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten:	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
Sirene:	Rot an KL+30 Dauerplus	Sirene=schwarz

Zentralverriegelung:

Plusimpuls im Kabelstrang zur Fahrertür	ZU AUF	rot/blau rot/grün
---	-----------	----------------------

Komfortschaltung: ab Bj. 2/94 (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! 1x 14 Sek. Plusimpuls >> Schließen		rot/grün
---	--	----------

Schiebedach (Schiebedachmodul Art.Nr: 528T erforderlich):

SD Ansteuerung 2x Plus	SD-Senken	blau
Kabel am SD-Schalter	SD-Schließen	grün/schwarz

Fensterheber (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! (siehe gesonderte Anleitung).

Kofferraumdeckel öffnen (Stellelement Art.Nr: 522T erforderlich):

Stellelement im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.
Achtung: Fehlende Masse Leitung in Heckklappe neu verlegen!