

Baujahr: 1994

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Seat
IBIZA

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter der linken Fußraum-Verkleidung über dem Sicherungskasten montieren.
- Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
- Zusatzmodule** : Modul hinter der linken Fußraum-Verkleidung über dem Sicherungskasten montieren. Mikrowelle im Mitteltunnel unter der Schaltkonsole montieren.
- Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten
- Masse** : an KL 31 oder guten Massepunkt
- Pluszündung** : an KL 15

Fahrzeug:

- KL 30
- KL31/Masse
- schwarz

Unterbrechungen:

- Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais** sw/rot
- Benzinpumpenrelais** schwarz/grün
- Zündung Kl 15** schwarz

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. braun/weiß
- Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. braun/weiß
- Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. sw/weiß
sw/grün
- Hupe:** Zw. Hupekontakt und Hupe-relais

Zentralverriegelung:

- Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF rot/grün
- Originalkabel in 0,5 mm 3poliger Stecker ZU rot/blau
- Aus der A-Säule kommend

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.