

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Skoda	Fabia		2000>		12 Volt	1/2

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
<b>Dauerplus</b>	Rot/Schwarz	(+)	Brauner Stecker Zentralelektrik links neben Lenkrad Batterie
<b>Anlasser</b>	Gelb	(+)	Am Zündschloss
<b>Zündung</b>	Schwarz	(+)	Brauner 18 poliger Stecker im Fahrerfusraum
<b>2. Zündung</b>		(+)	
<b>3. Zündung</b>		(+)	
<b>Zubehörstellung</b>		(+)	
<b>2. Zubehörstellung</b>		(+)	
<b>Kraftstoffpumpe</b>		(+)	
<b>Masse</b>		(-)	Karosserie
<b>Türkontakt</b>	Schwarz/Grün Violett/Weiss Schwarz Schwarz/Grau	(-)	PIN 3 PIN 4 PIN 6 PIN 13 Brauner 18 poliger Stecker im Fahrerfusraum
<b>Kofferraumkontakt</b>	Braun/Blau	(-)	PIN 18 Brauner 18 poliger Stecker im Fahrerfusraum
<b>Motorhaubenkontakt</b>	Einbauen		
<b>Blinker</b>	Schwarz/Weiss Schwarz/Grün	(+)	PIN 16 PIN 14 Schwarzer 16 poliger Stecker Zentralelektrik links neben Lenkrad
		(-)	
<b>Standlicht</b>		(+)	
<b>Abblendlicht</b>		(+)	
<b>Fernlicht</b>		(+)	
<b>Innenlicht</b>		(+)	
<b>Rückfahrlicht</b>		(+)	
<b>ZV-Öffnen</b>	Gelb/Blau	(-)	PIN 6
<b>ZV-Schliessen</b>	Gelb/Blau	(-)	Masse über einen Widerstand mit 180 bis 630 Ohm Schwarzer 23 poliger Stecker rechts unter der Lenksäule
<b>KomfortschlieÙung</b>			
<b>Komfortöffnung</b>			
<b>ZV-Öffnen (Motor)</b>			
<b>Passives Alarmsystem</b>			
<b>ZV-Schliessen (Motor)</b>			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Skoda	Fabia		2000>		12 Volt	1/2

<b>Passives Alarmsystem</b>						
<b>Manipulation</b>						
<b>Passives Alarmsystem</b>						
<b>Kofferraum-Öffnen</b>						
<b>Tankdeckel-Öffnen</b>						
<b>Fensterheber LF</b>						
<b>Fensterheber RF</b>						
<b>Fensterheber LH</b>						
<b>Fensterheber RH</b>						
<b>Schiebedach</b>						
<b>Verdeck</b>						
<b>Hupe</b>						
<b>Werkalarmanlage</b>						
<b>Speedpulse</b>	Hellblau/Weiss			(~)	PIN 1 Radiostecker	
<b>Drehzahlsignal</b>				(~)		
<b>Bremslicht</b>						
<b>CAN High</b>	Orange/Grün				PIN 12 Schwarzer 18 poliger Stecker Zentralelektrik links neben Lenkrad	
<b>CAN Low</b>	Orange/Braun				PIN 9 Schwarzer 18 poliger Stecker Zentralelektrik links neben Lenkrad	