

BALENO

Baujahr: ab 1995

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Suzuki
Baleno

Allgemeine Tips:

Modul : Modul hinter dem Handschuhfach montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.
Schiebedach : Schiebedachmodul unter Armaturenbrett installieren. Steuerleitung GRÜN und BLAU zum Schiebedach-Schalter verlegen. Da Schiebedach auf "halber Höhe" nocheinmal abstoppt: Begrenzungsschalter Kabel "rot" auf Masse legen. ACHTUNG Leitungen vorher unbedingt mit Prüflampe ausmessen und testen!
Tankdeckel : Leitung für Stellelement zur Tankdeckelöffnung gemeinsam mit Leitung des Heckklappen-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Fahrzeug:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten

KL+30

Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt

Masse

Pluszündung : an KL+15

KL+15

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais

KL 50

Benzinpumpenrelais

Zündung KL+15

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt

schwarz/rot

Plus Türen hinten

schwarz/orange

Heckklappe: An vorhandenen Kontaktschalter.

Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.

Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

grün/gelb

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

grün/rot

blau/schwarz

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite

AUF

braun

Originalkabel in 0,75 mm

ZU

braun/gelb

Schiebedach: (Schiebedachmodul Art.Nr: 529T) erforderlich!

2x Masseimpulse steuern die Funktionen SD-Schließen

grün/gelb

und SD-Senken. Siehe auch gesonderte Anleitung.

rot/weiß

ROT/SCHWARZ mit SCHWARZ (KL-31) verbinden.

Fensterheber: für 2 Fenster 1x FH-Modul (Art.Nr: 529t/530T) erforderlich!

FH VORN links

grün

FH VORN rechts

rot

Fensterheber: für 4 Fenster 1x FH-Modul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!

Fahrerseite vorn:

grün

Beifahrers. vorn:

rot

Fahrers. hinten:

rot/sw

Beifahrers. hinten:

rot/gelb