

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.  
**Massekontakte** : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot/schwarz möglich.  
**Zusatzmodule** : Schiebedach- und/oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren. SD-Schließen & Senken 2x Masseimpuls zum SD- Schalter.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.  
**Schiebedach (SD)** : SD-Begrenzungsschalter überbrücken. Mechanisch durch Überkleben des Schalters z.B. mit Sprühhörnchen von Sprayflasche oder elektrisch durch Verbinden von grün/weiß und rot/blau des SD-Relais mit Masse.

**Stromversorgung:**

		<b>Fahrzeug:</b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
<b>Masse</b>	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL 15	grau
<b>Schiebedach</b>	: von KL 15 auf KL 30 umklemmen	blau/weiß

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2</b>		weiß/schwarz
<b>Zentral-Relais EFI Main-Relais Pin 2</b>		weiß/schwarz
<b>Benzinpumpenrelais Pin 5</b>		grün/rot
<b>Zündung Kl 15</b>		grau

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!		rot/weiß rot/gelb
<b>Kofferraum:</b> An vorhandenen Kontaktschalter anschließen. Sperrdioden erforderlich!		rot/weiß
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.		Kabel neu.

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.		grün/schwarz grün/gelb
<b>Hupe:</b> Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais		grün

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	blau
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	blau/schwarz

**Schiebedach (SD): Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!**

siehe gesonderte Anleitung	SD-Schließen	grün/gelb
	SD-Senken	rot/weiß

**Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!**

FH VORN links		grün
FH VORN rechts		grün/weiß

siehe auch gesonderte Anleitung!

**Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522t)**

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.