

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
- Massekontakte** : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot/schwarz möglich.
- Zusatzmodule** : Schiebedach- und/oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren. SD-Schließen & Senken 2x Masseimpuls zum SD- Schalter.
- Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.
- Schiebedach (SD)** : SD-Begrenzungsschalter überbrücken. Mechanisch durch Überkleben des Schalters z.B. mit Sprühhörnchen von Sprayflasche oder elektrisch durch Verbinden von grün/weiß und rot/blau des SD-Relais mit Masse.

**Stromversorgung:**

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
- Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt
- Pluszündung** : an KL+15
- Schiebedach**: von KL+15 auf KL+30 umklemmen

**Fahrzeug:**

- KL+30
- KL-31/Masse
- grau
- blau/weiß

**Unterbrechungen:**

- Anlasser Masseleitung** vom Starterrelais S4 Pin 3
- Schaltkreis-Relais C5** Pin 4
- Zündung** KL+15

- weiß/schwarz
- grün/rot
- grau

**Kontakte:**

- Türen**: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!
- Kofferraum**: An vorhandenen Kontaktschalter schalter anschließen.
- Motorhaube**: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

- rot/weiß
- rot/weiß
- Kabel neu.

**Alarmierung:**

- Blinkleuchten**: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.
- Hupe**: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

- grün/schwarz
- grün/gelb
- grün/rot

**Zentralverriegelung:**

- Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite  
Originalkabel in 0,75 mm

- AUF  
ZU

- blau/weiß  
blau/gelb

**Schiebedach (SD): Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!**

- siehe gesonderte Anleitung

- SD-Schließen  
SD-Senken

- grün/gelb  
rot/weiß

**Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530/) erforderlich!**

- FH VORN links
- FH VORN rechts
- FH HINTEN links
- FH HINTEN rechts

- gelb
- grün/rot
- rot/grün
- rot/schwarz

siehe auch gesonderte Anleitung!