

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Schiebedach- oder Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15	schwarz/gelb

Unterbrechungen:

Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2		weiß/schwarz
Masseleitung EFI-Main-Relais Pin 2		weiß/schwarz
Zündung Kl 15		schwarz/gelb
Benzinpumpen-Relais Pin 5		grün/rot

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!		rot/weiß/grau rot/weiß/grau
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.	Sperrdioden erforderlich!	
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.		Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.		grün/sw/grau grün/gelb/grau
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais		grün/rot

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	sw/gelb/grau
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	sw/grau

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.