

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot möglich.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15	schwarz/gelb

Unterbrechungen:

Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2	weiß/schwarz
Zentralrelais EFI Main-Relais Pin 2	weiß/schwarz
Zündung Kl 15	schwarz/gelb

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!	re	rot/weiß
	li	rot
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter schalter anschließen.	Sperrdioden erforderlich!	rot/weiß
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.		Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.		grün/schwarz
		grün/gelb
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais		grün/gelb

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	rot/schwarz
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	grün/weiß

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

FH VORN links	rot
FH VORN rechts	blau/rot

siehe auch gesonderte Anleitung!

Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522t)

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.