

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.  
**Massekontakte** : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot/weiß möglich.  
**Zusatzmodule** : Fensterhebermodul in Nähe Fensterheber-Zentralschalter.  
 Komfortmodul für Schiebedach unter Armaturenbrett montieren.  
**Schiebedach (SD)** : Begrenzungsschalter z.B. durch Einkleben von Plastikröhrchen Sprühflasche überbrücken. Oder Leitungen grün/weiß und gelb am SD-Schalter auf Masse legen.

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
<b>Masse</b>	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL 15	schwarz/orange

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser Masseleitung</b> vom Starterrelais Pin 2	weiß/schwarz
<b>Masseleitung EFI-Main-Relais</b> Pin 2	weiß/schwarz
<b>Zündung</b> Kl 15	schwarz/orange

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.	rot/schwarz
<b>Heckklappe</b> An vorhandenen Kontaktschalter	violett
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu.

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.	grün/schwarz grün/gelb
<b>Hupe:</b> Zw. Hupekontakt und Hupe Relais	grün/orange

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF Pin 6	blau/gelb
Originalkabel in 0,75 mm	ZU Pin 5	grün/orange
10pol. Relaisstecker orange		

**Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! 1x Masseimpuls. SD-Schalter. Ltg. „blau“ trennen und Pin 3 am SD Relais verbinden.	grün/gelb
--	-----------

**Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!**

Fahrerseite vorn:	rot
Beifahrers. vorn:	grün/weiß
Fahrers. hinten:	grün/gelb
Beifahrers. hinten:	grün/rot