

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
- Massekontakte** : Gemeinsamer Anschluß an Tür-Warnleuchte rot/schwarz möglich.
- Zusatzmodule** : Schiebedach unter Armaturenbrett montieren. Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrerseite einbauen. Verdrahtung unter Fensterheber Tasteneinheit vornehmen.
- Heckklappe** : Leitung für Tankdeckelstellelement gemeinsam mit Leitung des Heckklappen Massekontaktes verlegen.
- Schiebedach (SD)** : Begrenzungsschalter z.B. durch Einkleben von Plastikröhrchen Sprühflasche überbrücken. Oder Leitungen grün/weiß und rot/blau am SD-Schalter auf Masse legen.

**Stromversorgung:**

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
- Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt SCHWARZ
- Pluszündung** : an KL+15
- Schiebedach** : ggf. umklemmen von KL+15 auf KL+30.

**Fahrzeug:**

- KL+30
- Masse
- blau/gelb

**Unterbrechungen:**

- Anlasser KL 50** vom Zündschloss zum Starterrelais      weiß/schwarz
- Benzinpumpen-Relais**      blau/schwarz
- Zündung KL+15**      grau

**Kontakte:**

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt.      rot/gelb
- Heckklappe:** An vorhandenen Kontaktschalter      rot/weiß
- Motorhaube:** Zusatzkontakt installieren und anschließen.      Kabel neu.

**Alarmierung:**

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.      grün/schwarz  
grün/gelb
- Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais      grün/rot

**Zentralverriegelung:**

- Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite      AUF      blau/gelb
- Originalkabel in 0,75 mm am Masterschalter      ZU      blau/weiß
- Oder im blauen 16pol. Kompaktstecker, Pos. 10 und Pos.11.

**Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

- Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!      RÜN      \_\_\_\_\_
- Siehe auch gesonderte Anleitung.

**Fensterheber (FH): Fensterhebermodul erforderlich!**

- FH VORN links      grün
- FH VORN rechts      grün/rot
- FH HINTEN links      blau/schwarz
- FH HINTEN rechts      rot/gelb