

Baujahr: **1992/93**

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Volvo
440/460

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15, hinter Si.-kasten, Pos. Nr.16

Fahrzeug:

KL+30/rot
KL-31/Masse
grau

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais am weißen Relaissockel hinter dem Handschuhfach.
Zündung KL+15

grau/weiß
grau/rot
grau

Kontakte:

Türen: Am Lichtsummerrelais hinter Armaturenbrett der Fahrerseite.
Oder am 14pol. Schwarzen Verbinder unter Motorhauben-Öffner.
Kofferraum: zwischen Kontaktschalter und Leuchte
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.

gelb/weiß
gelb/weiß
Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Am Lenksäulenschalter oder am 20pol. weissen Verbinder neben dem Sicherungskasten.
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

grün/rot
grün/gelb

Zentralverriegelung: 1x Servomotor erforderlich Art.Nr: 524N

(1) Fehlenden Servomotor in der Fahrertür nachrüsten!

Inline: ZV-Impuls von Werksfernsteuerung:

Ort: wo befindet sich der Funk/Infrarotempfänger:

Welche Polarität und Kabelfarbe zum Öffnen und Schließen:

Öffnen Plus / Masse- Impuls an Kabelfarbe:
(Nichtzutreffendes streichen!)

Schließen Plus / Masse- Impuls an Kabelfarbe
(Nichtzutreffendes streichen!)

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!

FH VORN	links	blau/grün
FH VORN	rechts	blau/weiß
FH HINTEN	links	grün/grau
FH HINTEN	rechts	grün/weiß

Alle Leitungen befinden sich in der Mittelkonsole unter dem Schalter für die elektrischen FH.
Siehe auch gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.