

Hersteller	Тур	Werkscode	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Volvo	XC90		Ab 2005		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipp	os		

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot 4 qmm	(+)	Sicherungskasten Fahrerseite
Anlasser	Gelb/Weiß 0,75 gmm	(+)	PIN 7
			8 poliger grauerStecker an der
			Lenksäule
Zündung	Blau /Rot 0,75 qmm	(+)	Kabelstrang über Kupplungspedal
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	Grün / Orange 0,5 qmm	(+)	Sicherungskasten Motorraum Sicherung 19
Masse		(-)	Karrosserie
Türkontakt	Weiß 0,75 qmm	(+)	Lampe über den Pedalen
Kofferraumkontakt	Weiß 0,75 qmm	(+)	PIN7
			10 poliger schwarzer Stecker
			Steuergerät Kofferraum Fahrerseite
Motorhaubenkontakt		(-)	
Blinker	Grün / Weiß Grün	(+)	Kabelstrang über Kupplungspedal
		(-)	
Nebelscheinwefer		(+)	
Bremslicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Blau/ Weiß 0,5 qmm	(+)	PIN 13
ZV-Schliessen	Violett/Weiß 0,5 qmm	(+)	PIN 12 30 poliger grüner Stecker Fahrertüre Steuergerät
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.



Hersteller	Тур	Werkscode	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Volvo	XC90		Ab 2005		12 Volt	1/2

Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF	Violett		12 poliger grauer Stecker
Fensterheber RF	Violett		Fahrertüre Steuergerät
Fensterheber LH	Grün /Braun		32 poliger schwarzer Stecker
Fensterheber RH	Grün/Braun		32 poliger brauner Stecker Steuergrät Kofferraum
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			
Speedpulse	Muss eventuell eingepinnt	(~)	PIN 59
	werden		60 poliger blau/grauer Stecker am CEM Armaturenbrett Fahrerseite
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			
CAN High	Weiß		PIN 3
			16 poliger Stecker ODB
CAN Low	Grün		PIN 1
			16 poliger Stecker ODB