

Baujahr: > 1979

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

VW
Käfer

Allgemeine Tips:

Modul : Modul hinter Armaturenbrett Verkleidung im Kofferraum montieren.
Unterbrechungen : Für die Unterbrechung des Anlasserstromkreis ist unbedingt ein Zusatzrelais zu verwenden!

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 hinter Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15 Kabelstrang Lenksäule

Fahrzeug:

rot KL+30
KL-31/Masse
schwarz 1,5mm

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Zündung KL+15

rot/schwarz
schwarz 1,5mm

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.
Kofferraum: Zusatzkontakt installieren und anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.

braun/weiß
Kabel neu!
Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

Hupe: direkt über Relais anschließen

braun / Hupe

Zentralverriegelung: 2x Servomotor Art.Nr: 524E erforderlich!

(1) fehlende Servomotoren können nachgerüstet werden. Verkleidungen demontieren. Achtung Servomotor und Gestänge müssen sich leicht bewegen lassen. (Zum Test Türschloß mit Schraubendreher verriegeln).

COPYRIGHT 1999-2000 DIRECTED ELECTRONICS EUROPE