

Variante

Baujahr: **ab 1984**

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

VW
Passat

Allgemeine Tips:

Modul : Module über Sicherungskasten montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30
KL-31/Masse
schwarz/blau

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais rot/schwarz
Benzinpumpenrelais rot/gelb
Zündung KL+15 schwarz/blau

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. braun/weiß
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im braun/weiß anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder schwarz/weiß
im Kabelstrang der Lenksäule. schwarz/grün
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt

Zentralverriegelung:

(1) 1 x Servomotoren (Art.Nr: 524N) in der Fahrertür nachrüsten.

Komfortschaltung:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.