

**Allgemeine Tips:****Modul** : Module über Sicherungskasten montieren.**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.**Stromversorgung:****Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL 31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL 15**Fahrzeug:**KL 30  
KL31/Masse  
schwarz/blau**Unterbrechungen:****Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais

rot/schwarz

**Benzinpumpenrelais**

rot/gelb

**Zündung** Kl 15

schwarz/blau

**Kontakte:****Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!

braun/weiß

**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter im anschließen. Sperrdiode erforderlich!

braun/weiß

**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.**Alarmierung:****Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

schwarz/weiß

**Hupe:** Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais

schwarz/grün

**Zentralverriegelung:**Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF  
unter der linken Verkleidung ZU  
GRÜN/GELB mit GRÜN des Komfortmoduls verbinden.

schwarz/weiß

rot/gelb

**Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!

1x 14 Sek. Plusimpuls &gt;&gt; Schließen

rot/gelb

Steuerleitung (rot/gelb) befindet sich unter der linken Verkleidung Fahrerseite.

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.