

Fahrzeugtyp: VW Passat

ab Baujahr 1992

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

⇒ Motorraum
⇒ Unter dem Amaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

⇒ Batterie Plus KL.30

Masseanschluß

⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> 	<p>Schwarz-Weiß 0.75 mmq Schwarz-Grün 0.75 mmq</p> <p><i>Unter der Verkleidung Fahrerfußraum an der Fahrerseite</i></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> 	<p>Schwarz-Blau</p> <p><i>Anschluß Relaiskasten</i> am</p>	<p>Am Relaiskasten befinden sich Anschlußklemmen für KL.15</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig plusgesteuert Typ 2, Schaltimpuls 1sek.</p>  <p><u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><u>Tür auf:</u> Grün 0,75 mmq <u>Tür zu:</u> Grau 0,75 mmq</p> <p><i>Unter dem Amaturenbrett an der A-Säule durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.