

Hersteller: **VW**
Baujahr: **ab 1999**
Fahrzeugtyp: **Passat**

Allgemeine Tips:

Modul : Module über Sicherungskasten montieren.

Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15, vom Zündschloss
kommend anschliessen

Fahrzeug:

KL+30
KL-31/Masse
schwarz

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloss zum Starterrelais

rot/schwarz

Benzinpumpenrelais

rot/gelb

Zündung KL+15

schwarz

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschliessen.

braun/weiss

Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im anschliessen.

braun/weiss
Oder braun/schwarz

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschliessen.

Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkeuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule, Kabel 0,75mm.

schwarz/weiss
schwarz/grün

Zentralverriegelung:

Masseimpuls. Leitungen nur innerhalb der Fahrertür
Am 29-poligen Stecker neben dem Fensterheber-
Motor anklemmen (Typ:B)

AUF rot/blau
ZU rot/grün

Komfortschaltung: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
1x 14 Sek. Masseimpuls >> Schliessen

braun/blau

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren
und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.