

Hersteller: CHRYSLER  
Baujahr: 1999  
Fahrzeugtyp: 300M

Allgemeine Tips:

Modul :  
Massekontakte :  
Zusatzmodule :

Stromversorgung:

Fahrzeug:

Dauerplus :  
Masse :  
Pluszündung :

Unterbrechungen:

Anlasser  
Benzinpumpenrelais  
Zündung

Kontakte:

Fahrertür :  
Kofferraum :  
Motorhaube : Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten:  
Standlicht: am weissen Stecker am Relaiskasten schwarz/gelb  
Hupe: am grauen Stecker am Relaiskasten schwarz/rot

Zentralverriegelung:

700T/415A Anschluss:

Am braunen Stecker auf der Rückseite des Relaiskastens	<b>Schärfen</b>	orange 1mm <sup>2</sup>
auf der Fahrerseite links.	<b>Entschärfen</b>	blau 1mm <sup>2</sup>
Am weissen Stecker auf der Rückseite des Relaiskastens	<b>Manipulation</b>	rosa/schwarz
auf der Fahrerseite links.		

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!

FH VORN	links	+
FH VORN	rechts	+

Kofferraumdeckel öffnen: