

Baujahr: 94

Hersteller:

CHRYSLER

Fahrzeugtyp:

Dodge Caravan

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Module unter der Mittelkonsole montieren.  
**Zusatzmodule** : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.  
 Fensterhebermodul für E-Seitenfenster in Dachkonsole montieren.

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL+30 / rot
<b>Masse</b>	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL 15	schwarz/orange

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	gelb
<b>Benzinpumpenrelais</b> am schwarzen 16-pol. Stecker über Zentralelektrik und Relaiskasten auftrennen.	dunkelblau
<b>Zündung</b> KL15	schwarz/orange

**Kontakte:**

<b>Fahrertür</b> : In der Mittelkonsole	gelb
<b>Heckklappe</b> :	orange/weiß
<b>Schiebetür</b> : ggf. mit Diode entsperren.	rot/gelb
<b>Motorhaube</b> : Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün
<b>Hupe:</b> Zw. Hupekontakt und Hupekontakt	braun
	schwarz/rosa

**Zentralverriegelung:**

Plusimpuls am Relais in der Mittelkonsole	AUF	rosa/violett
Mittelkonsole. Originalkabel in 0,75 mm	ZU	orange/weiß

**Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!**

FH VORN links	+	blau	2,5
FH VORN rechts	+	braun/weiß	2,5

**Seitenfenster schließen: 1x Fensterhebermod. (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!**

Seitenfenster links	+	weiß
Seitenfenster rechts	+	violett/weiß

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Relais (Art.Nr: 522T) in die Nähe des Tasters für Kofferraumöffnung installieren