

|                           |                     |                           |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Fahrzeug: <b>VW</b>       | Type: <b>Touran</b> | Modelljahr: <b>2003</b>   |
| Einbau: <b>11.03.2003</b> | Ort: <b>Auto Z</b>  | Techniker: <b>V. Huta</b> |

Die vorgeschlagenen Daten werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse sind mit einem Multimeter zu prüfen.

### STANDARDANSCHLÜSSE:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>(+12V DAUERPLUS:</b>     | ROTES Kabel am Sicherungskasten.  |
| <b>(-)MASSE</b>             | M6 Massepunkt an der Lenksäule.   |
| <b>(+15) ZÜNDUNG:</b>       | SCHWARZES Kabel 1,5mm <sup>2</sup> am Sicherungskasten.   |
| <b>WEGFAHRSPERRE:</b>       | SCHWARZ/DUNKELBLAUES Kabel 0,5mm <sup>2</sup> an der Sicherung <b>C26</b> (10A) am Sicherungskasten.  |
| <b>BLINKER:</b>             | Am Bordnetzsteuergerät, links neben der Lenksäule.<br>2x SCHWARZ/WEISSES Kabel <b>PIN C11</b> und <b>D11</b> am nussfarbenen Stecker.<br>2x SCHWARZ/GRÜNES Kabel <b>PIN A6</b> und <b>B10</b> am schwarzen Stecker. |
| <b>HUPE:</b>                |   |
| <b>TÜRKONTAKTE:</b>         | BLAU/GRAUES Kabel am Stecker B des Bordnetzsteuergerätes.<br><b>ACHTUNG:</b> Die Türkontakte müssen über ein Relais DT0026 geschaltet werden.   |
| <b>KOFFERRAUMKONTAKT:</b>   | BRAUN/SCHWARZES Kabel <b>PIN 15</b> hinter dem Handschuhfach, am Komfortsteuergerät J393.   |
| <b>MOTORHAUBEN-KONTAKT:</b> |   |

|                           |                     |                           |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Fahrzeug: <b>VW</b>       | Type: <b>Touran</b> | Modelljahr: <b>2003</b>   |
| Einbau: <b>11.03.2003</b> | Ort: <b>Auto Z</b>  | Techniker: <b>V. Huta</b> |

### PASSIVE ALARMSYSTEME (STEUERUNG ÜBER DIE ORIGINALE FERNBEDIENUNG):

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>ZUSATZMODUL:</b>      | 838-S  |
| <b>SCHARFSCHALTEN:</b>   | <p>Am Bordnetzsteuergerät, links neben der Lenksäule.</p> <p><b>POS. 1:</b><br/>Originales Blinkerkabel <b>PIN A6</b> am schwarzen Stecker des Bordnetzsteuergeräts.</p> <p><b>POS. 2:</b><br/>Blinkerausgang des <b>Satalarm®</b>.</p> <p><b>POS. 3:</b><br/>Siehe Programmierung</p> |
| <b>UNSCHARFSCHALTEN:</b> | Siehe SCHARFSCHALTEN   |

### SPEZIALINFORMATION Satalarm® :

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>SPEED PULSE:</b>            | <b>PIN 28</b> am Stecker des Kombiinstrument.           |
| <b>MONTAGEORT GPS-ANTENNE:</b> | Hinter dem Kombiinstrument.                             |
| <b>MONTAGEORT GSM-ANTENNE:</b> | Hinter dem Kombiinstrument bzw. über dem Handschuhfach. |
| <b>MOTAGEORT NOTRUFTASTE:</b>  | k.a.  |
| <b>MOTAGEORT Satalarm®:</b>    | Über dem Airbacksteuergerät ( <b>Abb. 1</b> ).          |

|                           |                     |                           |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Fahrzeug: <b>VW</b>       | Type: <b>Touran</b> | Modelljahr: <b>2003</b>   |
| Einbau: <b>11.03.2003</b> | Ort: <b>Auto Z</b>  | Techniker: <b>V. Huta</b> |

**ABB. 1**



|                           |                     |                           |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Fahrzeug: <b>VW</b>       | Type: <b>Touran</b> | Modelljahr: <b>2003</b>   |
| Einbau: <b>11.03.2003</b> | Ort: <b>Auto Z</b>  | Techniker: <b>V. Huta</b> |