

Baujahr:

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

**CITROEN  
ZX**

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul unter Armaturenbrett montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30/rot
<b>Masse</b>	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL+15, vom Zündschloss kommend zum Relaiskasten.	gelb mit blauen Streifen

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser KL50</b>	vom Zündschloß zum Starterrelais	KL50
<b>Benzinpumpenrelais</b>		
<b>Zündung KL+15</b>		gelb mit blauen Streifen

**Kontakte:**

<b>Türen:</b>	Parallel an vorhandenen Türkontakt.	braun
	Türkontakt hinten ggf. mit Sperrdioden entkoppeln.	
<b>Kofferraum:</b>	An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.	braun
<b>Motorhaube:</b>	Zusatzkontakt installieren und anschließen.	Kabel neu!

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b>	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün 0,75mm grün 0,75mm mit rotem Streifen schwarz/Sirene
<b>Sirene:</b>	Sirene verwenden!	

**Zentralverriegelung:**

Steuerleitungen befinden sich unter dem Armaturenbrett an der A-Säule im Durchgang zur Fahrtür!  
Das Signal für ZV AUF und ZV ZU kann nicht simuliert werden.  
Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite

AUF	orange 1,0mm	
rot/grün und rot/blau mit Masse verbinden	ZU	hellblau 1,0mm

SCHWARZ/BLAU und SCHWARZ/GRÜN isolieren, werden nicht benötigt!

**Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!**

Der Anschluß zur E-Fenstersteuerung kann direkt an den FH-Schaltern erfolgen.

FH VORN	links	grün 2,5mm
FH VORN	rechts	grau 2,5mm mit grünen Streifen

Siehe auch gesonderte Anleitung!

**Kofferraumdeckel öffnen: nicht getestet**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.