

Baujahr: 1998

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

DAEWOO
Leganza

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul(e) unter dem Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Kofferraumdeckel : Ansteuerung der elektrischen Kofferraumöffnung direkt ansteuerbar.
Zusatzrelais Art.Nr: 610T/8616 erforderlich. Trennen Sie die Steuerleitung rot/gelb (R/Y)(oder rot/weiß R/W) zwischen Taster S32 und Stellelement.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	rot KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15 A-Säule oben rechts	rot/weiß

Zusätzliche Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais		
Benzinpumpenrelais Steuerleitung zwischen ZV-Modul Pin. 9		grau/schwarz
Und Benzin-Unterbrechungsschalter Pin "B" mit ?Masse?Impuls ansteuern		
Benzinpumpenrelais Steuerleitung		hellgrün
Zündung KL+15		rot/gelb

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.		weiß 0,5mm
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.		Kabel neu
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.		Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. A-Säule links.		weiß/blau dunkelblau
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt K1 im Frontkabelbaumstecker X2 Pin 1		

Zentralverriegelung:

Masseimpuls Fußraum Fahrerseite	AUF	hellblau/weiß
Instrumententafel Kabel in 0,75 mm	ZU	hellblau
INLINE Info:	AUF: gelb (Pin 2) ZU: hellblau/weiß (Pin 1) am Empfänger oder AUF: gelb (Pin 7) ZU: hellblau/weiß (Pin 1) am ZV-Relais	

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t)erforderlich!

Fensterheber Fahrerseite v. Taster
Fensterheber Beifahrers. v. Taster
Fensterheber Fahrerseite h. Taster =
Fensterheber Beifahrers. h. Taster =
siehe auch gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen: Relais (Art.Nr: 522t) erforderlich.

verbinden Sie die Kofferraumschalterleitung mit dem Relais KL 87a(gelb) und die Leitung zum Kofferraumstellelement mit Relais KL 30 (blau). KL 85 (rot) und KL 87 (blau) mit Dauerplus 30 verbinden. KL 86 weiß/schwarz mit der weiß/schwarzen Leitung verbinden.