

Hersteller	Ferrari	Dokument Nr.	5385
Baujahr/Modell	1993 348 TS	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	ws/sw und br/ws	negativ	am Innenlicht
Zündung	bl	positiv	am 8-pol. Stecker Zündschloß
Anlasserunterbrechung	ws	positiv	am 8-pol. Stecker Zündschloß
Kofferraumkontakt		negativ	Schalter setzen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	br/gn	negativ	von Tür kommend
ZV entriegeln	lila/ws	negativ	von Tür kommend
Blinker + Blinkerfarben.	* *hellblau und hellblau/schwarz	positiv	am 13-pol. Stecker Zündschloß
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht	rt	positiv	am Schalter
RPM (Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Armaturenbrett		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole		
Valet Switch	Mittelkonsole		
MRS			
Proximity Sensor			
OmniSensor			
IntelliSensor			

Notes:

Hersteller	Ferrari	Batterie abklemmbar?	ja
Baujahr/Modell	348	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt			
Zündung		positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung		positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt		negativ	
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	br/rt	negativ	ZV Relais Beifahrerseite über Sicherungskasten.
ZV entriegeln	violett/ws	negativ	ZV Relais Beifahrerseite über Sicherungskasten
Blinker	*	positiv	Kabelbaum unter Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	Beifahrerfußraum		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: Blinkerfarben: hellblau und hellblau/schwarz.

Baujahr: ab 1994

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

FERRARI
348

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30
KL-31/Masse
blau

Unterbrechungen:

Anlasser
Zündung KL+15
Benzinpumpen-Relais

blau

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.

weiß/schwarz
Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais unter Sicherungskasten.

violett

Zentralverriegelung:

Masseimpuls am Schalter in der Mittelkonsole. Originalkabel in 0,75 mm.

AUF
ZU

violett/weiß
braun/rot

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

FH VORN links gelb/blau
FH VORN rechts gelb/rot
siehe auch gesonderte Anleitung!

Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522t)

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.