

Baujahr: 1994

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

FIAT  
Chincocento

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul hinter der rechten Fußraum-Verkleidung montieren.  
**Zusatzmodule** : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Armaturenbrett Fahrerseite montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
<b>Masse</b>	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL+15	orange 4mm

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser KL50</b>	vom Zündschloß zum Starterrelais	
<b>Benzinpumpenrelais</b>		
<b>Zündung KL+15</b>		orange 4mm

**Kontakte:**

<b>Türen:</b>	Parallel an vorhandenen Türkontakt	weiß/schwarz
<b>Kofferraum:</b>	An vorhandenen Kontaktschalter	
<b>Motorhaube:</b>	Zusatzkontakt installieren und anschließen.	Kabel neu!

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b>	Zw. Blinkrelais und Blinker oder re. Blinker im Kabelstrang der Lenksäule oder Blinkleuchten. li. Blinker	hellblau0,75mm hellblau/sw 0,75mm
<b>Hupe:</b>	Zw. Hupekontakt und Hupekontakt	blau mit weißen Ring

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	weiß/gelb
Originalkabel in 1,00mm an der A-Säule durchgang zur Fahrertür	ZU	hellblau/rot

**Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

**Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.		
FH VORN links		violett 2,5mm
FH VORN rechts		violett/weiß 2,5

Leitungen direkt am Fensterheberschalter!

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.