

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter der rechten Fußraum-Verkleidung montieren.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung
 Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des
 Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:**Fahrzeug:**

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten | KL+30 |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15 | hellblau |

Unterbrechungen:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------|
| Anlasser KL50 | vom Zündschloß zum Starterrelais | rot |
| Benzinpumpenrelais | | blau |
| Zündung KL+15 | | hellblau |

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt schließen. schwarz

Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter. schwarz/violett

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. hellblau/weiß
hellblau/schwarz

Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt .

Zentralverriegelung:

- | | | |
|---|-----|-------------|
| Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite | AUF | weiß |
| Originalkabel in 0,75 mm | ZU | blau |
| | | KL-31/Masse |
| | | KL-31/Masse |

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem.
beiliegender Anleitung verkabeln.