

Baujahr: ab 1992

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

FIAT
Tempra

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter der Fußraum-Verkleidung montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- rot/KL+30
KL-31/Masse
orange

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Zündung KL+15

- 30A-Relais
orange

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt vorn
Parallel an vorhandenen Türkontakt hinten
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter.
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

- schwarz/violett
weiß/schwarz
schwarz
Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

- hellblau
hellblau/schwarz

- Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

Zentralverriegelung:

- Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite
Originalkabel in 0,75 mm aus der
Fahrertür kommend.

ADF
ZU

- weiß
hellblau
KL-31/Masse
KL-31/Masse

- SCHWARZ/BLAU + SCHWARZ/GRÜN isolieren!

Schiebedach: (Komfort-Modul Art.Nr: 529t erforderlich)

SD-Schließen BLAU - weiß

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

- Fahrerseite vorn: violett/gelb +
Fahrerseite vorn: violett/weiß -
Beifahrers. vorn: rot/weiß +
Beifahrers. vorn: grün/weiß -
Fahrers. hinten: weiß/rot +
Fahrers. hinten: violett/weiß -
Beifahrers. hinten: grün/weiß +
Beifahrers. hinten: violett/gelb -

Kofferraumdeckel öffnen:

- Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.