

Baujahr: ab 1991

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

FIAT
Uno

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter der rechten Fußraum-Verkleidung montieren.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung
Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des
Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL -31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
KL-31/Masse
blau/gelb

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Zündung KL+15

- rot/schwarz
blau/gelb

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im
Deckel anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

- weiß/schwarz

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder
im Kabelstrang der Lenksäule, oder direkt am Blinker.
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

- hellblau
hellblau/schwarz
blau mit weißen Ring

Zentralverriegelung:

- Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite
Originalkabel in 0,75 mm

- AUF
ZU

- weiß
blau
KL-31/Masse
KL-31/Masse

SCHWARZ/BLAU + SCHWARZ/GRÜN isolieren!

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T, 530T) erforderlich!

- FH VORN links
FH VORN rechts
siehe auch gesonderte Anleitung!

- violett
weiß/schwarz

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem.
beiliegender Anleitung verkabeln. Möglich!