

Baujahr: 1993

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Ford
Escort 16V

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Sicherungskasten montieren.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Fahrzeug:

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten | KL+30 |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15 | schwarz |

Unterbrechungen:

- | | |
|--|--------------|
| Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais | schwarz/blau |
| Benzinpumpenrelais: Hinter linker Fußraumverkleidung (1,5 mm) | schwarz/rot |
| Zündung KL+15 | schwarz |

Kontakte:

- | | |
|--|-----------|
| Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt | braun/rot |
| Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. | braun/rot |
| Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. | Kabel neu |

Alarmierung:

- | | |
|--|--------------|
| Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | schwarz/weiß |
| Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt | schwarz/grün |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|-----------------------------------|-----|------|
| Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite | AUF | weiß |
| Originalkabel in 0,75 mm | ZU | gelb |

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.