

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Sicherungskasten montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul für 2 Fenster paßt unter die Mittelkonsole.
 4-fach Fensterhebermodul hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstелеlement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:**Fahrzeug:**

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten | KL+30 |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15 | gelb |

Unterbrechungen:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Anlasser KL50 | vom Zündschloß zum Starterrelais | schwarz/blau |
| Benzinpumpenrelais: | Hinter linker Fußraumverkleidung (1,5 mm) | schwarz/rot |
| Zündung KL+15 | | schwarz |

Kontakte:

- | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Türen: | Parallel an vorhandenen Türkontakt an- | schwarz/rot |
| Kofferraum: | An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. | |
| Motorhaube: | Zusatzkontakt installieren und anschließen. | Kabel neu |

Alarmierung:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Blinkleuchten: | Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | blau/weiß
blau/grün |
| Hupe: | Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais | |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------|
| Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite | AUF | weiß/violett |
| Originalkabel in 0,75 mm | ZU | gelb/schwarz |

Schiebedach: Ansteuerung nicht möglich!**Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!**

- | | | |
|---------|--------|---------------|
| FH VORN | links | gelb 2.5 mm |
| FH VORN | rechts | gelb/grau 2.5 |
- siehe auch gesonderte Anleitung!

Kofferraumdeckel öffnen:

- Kofferraumstелеlement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.