

Baujahr: ab 1994

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Ford
Explorer

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Armaturenbrett montieren.
Türkontakte : **ACHTUNG:** Türkontakte sind plusgesteuert.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul in die Fahrertür einbauen.

Stromversorgung:

	<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus : an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
Masse : an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung : an KL 15	KL15

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
KL 50 im Steckverbinder links hinter dem Armaturenbrett

Benzinpumpenrelais

Kontaktblock schwarz unter der Fußablage.

Zündung Kl 15 KL15

KL 15 im Steckverbinder links hinter dem Armaturenbrett

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Kontakt

Heckklappe: braucht nicht extra verkabelt werden, da mit Türkontakt bereits verbunden.

Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang unter Fußablage Fahrerseite. weiß/grün
blau/braun

Hupe: Zusatzrelais oder Sirene installieren

Zentralverriegelung:

(4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite. Originalkabel 0,75mm unter der Verkleidung auf der Fahrerseite.	AUF	rosa/grün / Tür
	AUF	rosa/grün / ZV
	ZU	rosa/gelb / Tür
	ZU	rosa/gelb / ZV

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.