

Baujahr: 1994

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Ford
Fiesta

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Handschuhfach montieren.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen. Elektrische Kofferraumöffnung kann über Zusatzrelais direkt angesteuert werden. 1x Plus oder Masseimpuls an „_____“ Kabel an Taster der Mittelkonsole.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung: an KL+15

Fahrzeug:

- KL+30
KL-31/Masse
schwarz

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais: Hinter linker Fußraumverkleidung (1,5 mm)
Zündung KL+15

- schwarz/blau
schwarz/rot
schwarz

Kontakte:

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen, oder an Innenleuchte dann Farbe
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren.

- braun/rot
grau
braun/rot
Kabel neu

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

- schwarz/weiß
schwarz/grün

Zentralverriegelung:

(1) 2 x Servomotoren (Art.Nr: 524E/524N) können nachgerüstet werden (siehe Schaltplan).

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr. 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln. Wenn elektrischer Kofferraumöffner vorhanden, kann Relais Art.Nr: 8616 nachgerüstet werden. Steuerleitung „?????“ Kofferraumöffnung unterbrechen und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.
Verbinden Sie die Kofferraumtasterleitung mit dem Relais KL 87a(gelb) und die Leitung zum Kofferraumstellelement mit Relais KL 30 (blau). KL 85 (rot) und KL 87 (blau) mit Dauerplus 30 verbinden. KL 86 weiß/schwarz mit der weiß/schwarzen Leitung der Alarmanalge verbinden.