

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> <p style="text-align: center;">→</p>	<p>Blau 0.75 mmq</p> <p>Blau-Rot 0.75 mmq</p> <p style="text-align: center;"><i>Unter der Verkleidung Fahrerfußraum an der Fahrerseite</i></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> <p style="text-align: center;">→</p>	<p>Grün mmq</p> <p style="text-align: center;"><i>Anschluß Relaiskasten</i></p>	<p>4 Direkt vom Zündschloß kommend.</p> <p style="text-align: right;"><i>am</i></p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig plusgesteuert Typ A, Schaltimpuls 1sek.</p> <p style="text-align: center;">→</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u> nicht vorhanden</p>	<p><u>Tür auf:</u> Gelb-Schwarz 0,75 mmq</p> <p><u>Tür zu:</u> Weiß-Violett 0,75 mmq</p> <p style="text-align: center;"><i>Unter dem Amaturenbrett an der A-Säule durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>
<p><u>Elektr. Fensterheber</u> serienmäßig Ansteuerbar mit Fensterhebermodul</p>	<p><u>Fahrerseite:</u> +↑ Weiß 2.5qmm</p> <p><u>Beifahrerseite:</u> +↑ Weiß-Violett 2.5qmm</p>	