

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Ford	Galaxy		Ab 2006		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	1 poliger schwarzer Stecker am Sicherungskasten unter Handschuhfach
Anlasser	Blau/Weiss	(+)	26 poliger Stecker am Sicherungskasten unter Handschuhfach
Zündung		(+)	
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt		(-)	
Kofferraumkontakt		(-)	
Motorhaubenkontakt		(-)	
Blinker		(+) (+)	
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen		(-)	
ZV-Schliessen		(-)	
ZV-Öffnen (Motor)		(+)	
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)		(+)	
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Ford	Galaxy		Ab 2006		12 Volt	1/2

Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						
CAN High	Grau/Orange				76 poliger grüner Stecker am Sicherungskasten	
CAN Low	Hellviolett/Orange				76 poliger grüner Stecker am Sicherungskasten	