

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraummassekontaktes verlegen.

Stromversorgung:**Fahrzeug:**

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten | KL+30 |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15 | weiß |

Unterbrechungen:

- | | |
|---|-----------|
| Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais | grau/weiß |
| Benzinpumpenrelais: | |
| Zündung KL+15 | grün |

Kontakte:

- | | |
|--|-----------|
| Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. | grün/weiß |
| Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. | Kontakt |
| Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. | Kabel neu |

Alarmierung:

- | | |
|--|----------|
| Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | blau |
| Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt | blau/rot |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|--|-----|--------------|
| Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite | AUF | gelb/violett |
| hinter der Abdämmung Originalkabel in 0,75 | ZU | schwarz/weiß |

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 530T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.